0. 使用准备

在x86 ubuntu linux 环境下直接按照ipmitool

```
1 sudo apt-get install ipmitool
```

解开压缩包的文件,内容如下



1. FRU 文件更新

1.1 使用frugen-static制作FRU文件

FRU的配置文件如下:

```
1 {
    "internal" : null,
2
    "chassis" : {
3
         "type": 23,
4
         "pn" : "20240815-LS2K0500-CPN",
5
         "serial": "20240815-LS2K0500-CS",
6
   },
7
   "board" : {
8
         "date" : "15/08/2024 16:00:00",
9
         "mfg" : "LOONGSON",
10
         "pname" : "Loongson-AC612A0",
11
         "serial" : "20240815-AC612A0-BS",
12
         "pn" : "20240815-AC612A0-BPN",
13
    },
14
15
    "product" : {
16
         "mfg" : "LOONGSON",
17
         "pname" : "20240815-AT1C6T0-PPN",
18
         "pn" : "20240815-AT1C6T0-PPPN",
19
         "ver" : "0001",
20
        "serial" : "20240815-AT1C6T0-PPSN",
21
22
   },
23 }
```

1 ./frugen --json --from=AT1C6T0.json AT1C6T0.fru.bin

查看生成的镜像文件信息

1	nexaump -	CA	ITC	010	. Tri	1.01	LN											
2	00000000	01	00	01	06	0f	00	00	e9	01	05	17	90	12	24	51	10	\$Q.
3	00000010	16	55	0d	3b	4b	2b	54	41	50	33	c2	2e	8f	12	24	51	.U.;K+TAP3\$Q
4	00000020	10	16	55	0d	3b	4b	2b	54	41	50	33	ce	c1	00	00	95	U.;K+TAP3
5	0000030	01	0 9	19	24	b9	e5	86	ec	fb	ba	e7	fc	ba	d0	4c	6f	\$Lo
6	00000040	6f	6e	67	73	6f	6e	2d	41	43	36	31	32	41	30	8f	12	ongson-AC612A0
7	00000050	24	51	10	16	55	4d	38	5a	91	14	42	8d	38	03	8f	12	\$QUM8ZB. <mark>8</mark>
8	00000060	24	51	10	16	55	4d	38	5a	91	14	42	8d	0 8	bb	c0	c1	\$QUM8ZB
9	00000070	00	00	00	00	00	00	00	36	01	0 9	19	86	ec	fb	ba	e7	
10	00000080	fc	ba	8f	12	24	51	10	16	55	4d	48	47	a3	45	43	0d	\$QUMHG.EC.
11	00000090	0c	bb	90	12	24	51	10	16	55	4d	48	47	a3	45	43	0d	\$QUMHG.EC.
12	000000a0	0c	c3	2e	42	00	01	90	12	24	51	10	16	55	4d	48	47	B\$QUMHG
13	000000b0	a3	45	43	0d	0c	cf	2e	c0	c0	c1	00	00	00	00	00	d7	.EC
14	000000c0																	

1	ipmitool -I lanplus -H	+ :	192.168.0.134 -U root -P 0penBmc fru
2	FRU Device Description	۱	: Builtin FRU Device (ID 0)
3	Chassis Type	:	Rack Mount Chassis
4	Chassis Part Number	:	20220418-LS2K0500
5	Chassis Serial	:	20220418-LS2K0500
6	Board Mfg Date	:	Wed Aug 14 19:14:00 2024
7	Board Mfg	:	LOONGSON
8	Board Product	:	Loongson-AC612A0
9	Board Serial	:	20220418-LS2C50C6-BS
10	Board Part Number	:	20220418-LS2C50C6-BPN
11	Product Manufacturer	:	LOONGSON
12	Product Name	:	20220418-T22C08B1-PPN
13	Product Part Number	:	20220418-T22C08B1-PPPN
14	Product Version	:	FRU Ver 0.01
15	Product Serial	:	20220418-T22C08B1-PPSN

1.2 打开工厂模式

1 ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.134 -U root -P OpenBmc raw 0x30 0xb4 0x03 0x01

1.3 烧录fru文件

i ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.134 -U root -P 0penBmc fru write 0 AT1C6T0.fru.bin

1.4 重启BMC

命令执行完毕后等待几分钟,待FRU烧录完成后复位BMC

1 ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.134 -U root -P 0penBmc raw 6 2

2. 配置MAC 地址

2.1 打开工厂模式

1 ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.134 -U root -P 0penBmc raw 0x30 0xb4 0x03 0x01

2.2 烧录MAC地址12:34:56:78:0a:11

ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.134 -U root -P 0penBmc raw 0x3e 0x52 0x40 0x00 0x54 0x00 0x10 0x00 0x12 0x34 0x56 0x78 0x0a 0x11

2.3 重启BMC

1 ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.134 -U root -P ØpenBmc raw 6 2

2.4 查看eth0的网络信息

```
1 ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.134 -U root -P 0penBmc lan print 3
2 Set in Progress
                      : Set Complete
3 Auth Type Support
                         .
  Auth Type Enable
                          : Callback :
4
                          : User
5
                                    :
                          : Operator :
6
7
                          : Admin
                                     :
8
                          : OEM
                                     :
  IP Address Source : Static Address
9
 IP Address
                         : 192.168.0.134
10
  Subnet Mask
                         : 255.255.255.0
11
  MAC Address
                         : 12:34:56:78:0a:11
12
  SNMP Community String : public
13
  Default Gateway IP : 192.168.0.1
14
15
  Default Gateway MAC
                         : 00:00:00:00:00:00
                         : Disabled
  802.1q VLAN ID
16
  RMCP+ Cipher Suites : 3,17
17
  Cipher Suite Priv Max : aaaaaaaaaaaaaaaa
18
                          :
                                X=Cipher Suite Unused
19
                                c=CALLBACK
20
                          :
                               u=USER
21
                          .
                                o=OPERATOR
                           :
22
                                a=ADMIN
23
                          :
                                O=OEM
24
                          .
25 Bad Password Threshold : Not Available
```

3.BIOS 镜像更新

3.1 制作bios镜像更新文件

使用gen-image-tar文件进行可更新的BIOS镜像文件的制作 使用方法为:

```
1 ./gen-image-tar -t [bios cpld] -m <bmc-proj-name> -v <ver>> <filename>
```

- 2 -t 是镜像类别,可选-t bios 及 cpld
- 3 -m 是工程名称需要和bmc项目名称匹配
- 4 filename 是制作的镜像源文件,如果是bios需要.fd结尾,如果是cpld需要.bin结尾

例:

```
./gen-image-tar -t bios -m loongson-la2k500-mini-1v3 -v 2 UEFI_3C6000_0718_3.fd
Creating MANIFEST for the image
MANIFEST
UEFI_3C6000_0718_3.fd
Image tarball is at /home/femx/workspace/bmc-tools/obmc-bios.tar.gz
```

3.2 使用webui更新BMC镜像文件

执行完毕后会在当前目录下生成obmc-bios.tar.gz 到bmc的webui里的配置,固件更新里进行更新,如下配置:

LOONGSON 花芯	固件 loongson-obmc		● 系统健康状态 ● 电源 <○ 刷新数据 ○ 语言 ③ 退出
✓ 服务器概览			
▶ 服务器信息	固件版本		
会 控制	BMC 固件版本	la2k500mini-1v3-0.0-0-238fd86	
(2) 配置	BIOS 固件版本	Loongson-UDK2018-V4.0.05692-stable202402	
… 网络设置	CPLD 固件版本	ff.dd / ff.ff	
存储管理	PSU 固件版本	NA / NA	
····SNMP设置 ··· 固件更新			
・・・ 备份与恢复	固件Image文件		
高级配置			
	固件更新选项	BIOS	
以 防火墙	固件更新Image文件	① 从本地添加image文件	
○ 项回			
			LUUNGSUN Reim

更新完毕后重启CPU即可

1 ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.134 -U root -P 0penBmc chassis power cycle